



Instruktion för byte av TV-box

Den nya routern är bara att byta ut "sladd för sladd" (observera dock att den har ett nytt namn och nytt lösenord), men för att det ska gå smidigt att byta till den nya TV-boxen är det viktigt att först ta bort sina koder från den gamla TV-boxen och sedan lägga till dessa i den nya TV-boxen. Det gör ni på följande sätt:


1. Logga in på Telia.se. Detta kan göras med en kod som du har sedan tidigare eller med BankID.



2. När du loggat in så väljer du "mina koder"



3. Välj "visa koder" för det abonnemang där du vill byta TV-box



4. Notera **Identifikationskod** och **Kontrollkod**. Dessa behövs för att aktivera den nya TV-boxen med rätt abonnemang.
5. Starta TV:n och den gamla TV-boxen
6. Gå till "Inställningar" i TV-menyn



7. Välj "Systeminställningar" och "Ta bort användarkoder"



8. TV-boxen startas nu om.



9. När TV-boxen startats om så kommer du till inloggningsbilden. Nu kan du stänga av den gamla TV-boxen och koppla in den nya.



10. När den nya TV-boxen startar upp första gången kommer den uppdatera automatiskt. Det tar en liten stund och TV-boxen kommer kanske att starta om under tiden.



11. När uppdateringarna är klara så kommer samma login-bild visas som när du stängde av den gamla TV-boxen. Välj "Logga in".



12. Skriv in din identifikationskod och välj "Nästa".



The screenshot shows the Telia login interface. At the top left is the Telia logo. The main heading is "IDENTIFIKATIONSKOD" in large white letters. Below it is a white input field for the code. Under the input field is a row of buttons for digits 1 through 0, with a backspace icon on the right. The digit '1' button is highlighted with a red border. Below the digit buttons is a blue button labeled "Nästa". At the bottom, there is a line of text: "Koden hittar du på telia.se/privat/mit-telia/koder".

13. Skriv in din kontrollkod och välj "Logga in"-



The screenshot shows the Telia login interface for the control code. The main heading is "KONTROLLKOD" in large white letters. Below it is a white input field for the code. Under the input field is a row of buttons for digits 1 through 0, with a backspace icon on the right. The digit '1' button is highlighted with a red border. Below the digit buttons is a blue button labeled "Logga in".

Nu borde allt vara klart.

Den nya TV-boxen ersätter den gamla och hör till lägenheten (dvs bostadsrättsföreningen). Om ni vill behålla den gamla för att använda med ett annat abonnemang så går det bra. Om ni inte vill behålla den gamla boxen så måste den sorteras som el-avfall **på en återvinningscentral** (gäller även gammal router). Vi har ingen hämtning av elektronik i föreningens soprum så lägg den inte där.

Om ni inte har möjlighet att själva ta er till återvinningscentralen (tex riskgrupper för Covid-19) så kontakta styrelsen på e-postadress styrelsen.ariet3.1@gmail.com så löser vi det på annat sätt.

Hälsningar

Styrelsen, BRF Årikt 3.1